

アクアハートミニ

取付設置説明書


- ☐ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- ☐ この商品には「保証書」「取扱説明書」を添付しています。
- ☐ 「保証書」には販売店名、または工事店名、お引渡日を記入し、施工説明書の最後のチェックリストに必要事項を記入のうえ、「取扱説明書」とともに必ずお施主様にお渡しください。
- ☐ この施工説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障が生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。
- ☐ 電気工事は関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行なってください。
- ☐ 裏配管以降の水道配管工事は専門業者にご依頼ください。
- ☐ 本体や水栓金具、その他機器に同梱されている取扱説明書は、お施主様に製品を正しく安全に使用していただくための重要な書類です。
紛失したり汚れたりしないよう大切に保管し、施工完了後、お施主様または建築工事責任者にお渡しください。
- ☐ この商品は日本国内専用品ですので、日本国外での設置はしないでください。




安全上のご注意



必ずお守りください



■誤った取付設置をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

  してはいけない内容です。

  実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

全体的なこと



アース線接続

- ・アース工事は、電気設備技術基準に関連する法令・規制などに従って、必ず「電気工事士」によるD種（第三種）接地工事を行う
誤った工事を行うと、故障や漏電のときに感電する原因となります。



禁止

- ・電気機器の配線に付属部品を固定ねじで傷を付けない
傷が付くと、火災や漏電の原因となります。



分解禁止

- ・商品の改造や仕様変更は絶対にしない
商品の改造や仕様変更は事故の原因となります。



必ず守る

- ・本説明書は、バスルームの本体取付・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、ガス配管工事、配管（給排水）工事、建具工事などを区別して説明しています。
建設工事は、関連する法令、規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者（販売店）を通して「本体の取付・設置」を行う場合は、「建設工事部分」と「バスルームの本体取付・設置」を区別して行ってください。
- ・電気工事・水道工事は、関連する法令・規制に従って、必ず「有資格者」が行う
火災、感電、水漏れの原因となります。

- ・開口部のバリ取りは確実に行う
バリ取りをしないとけがや水漏れの原因となります。
- ・換気扇・照明器・ミラー・握りバー・混合水栓などの付属部品は、取付設置説明書に従い、指定位置に確実に取り付ける
思わぬ事故や故障の原因となります。
- ・電気接続の際は、使用電線のサイズ、本数と圧着部のサイズとが適切な組み合わせになっていることを確認する
また、そのサイズに合った専用工具で締める
適切な組み合わせになっていなかったり、専用工具以外で締め付けると、火災の原因となります。
- ・結線は緩みのないように確実に接続する
過熱・火災の原因となります。

壁



必ず守る

- ・壁パネルの開口やジョイナーを切断する際は、必ず保護メガネなど保護具を着用して作業を行う
飛び散った切りくずが目に入ってしまうおそれがあります。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

全体的なこと



禁止

- ・重量物は一人で運ばない
一人で運ぶと、けがをするおそれがあります。
- ・ねじの締め付け後は、空回りさせない
パッキンがねじ切れたり、ねじ山が破損し、締め付け不良や水漏れの原因となります。
- ・運搬や取付設置は必ず手袋をはめ、長袖などの作業に適した服装で行う
守らないと、けがをするおそれがあります。
- ・シーリング材充填は指定個所に確実に行う
確実にシーリング材充填しないと、水漏れの原因となったり、補強合板が十分に固定されません。
- ・工事に使う溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は、容器などに記載の注意表示に従って正しく使う
誤った使いかたをすると、人体に影響が出たり、部品の損傷や劣化の原因となります。



必ず守る

- ・清掃時に、溶剤（シンナーなど）は使用しない
変色・変形やひび割れによる水漏れの原因となります。
- ・専用工具の使用個所では、必ず専用工具を使用する
専用工具以外を使用すると、部材が破損し、水漏れの原因となります。
- ・ねじはまっすぐ垂直に締め付ける
斜めに締め付けると最後まで締め付けられず、水漏れの原因となります。
- ・締め付けリングはドリリング皿タッピンねじで確実に固定する
ねじ固定をしないと、緩みにより水漏れしたり、落下してけがをするおそれがあります。
- ・電気機器は、その機器の定格電圧で使用する
定格電圧以外で使用すると事故の原因となります。
- ・洗面器などの取り付けは、確実に行う
使用中に外れたりして、けがをするおそれがあります。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

エプロン



必ず守る

- **ねじは、必ず手回しドライバーで固定する**
電動ドライバーでねじを固定するとねじが空回りして確実に固定フランジの取り付けができなくなり、水漏れの原因となります。
- **エプロンせきカバーは正しく取り付ける**
正しく取り付けないと、エプロンがはまりにくいなどの原因になります。
- **エプロンせきカバー周囲のシーリング材充てんは確実に**行う守らないと、水漏れの原因となります。
- **エプロン支持具（ラッチ）は指示どおりに正しく取り付け**る正しく取り付けないと、エプロンがはまりにくい、落下するなどの原因となります。

床・浴槽



禁止

- **床や浴槽の端には乗らない**
バランスを崩して転倒し、けがをするおそれがあります。

壁



禁止

- **目地の再利用は絶対にしない**
破損や潤滑剤の付着などにより、水漏れの原因となります。
- **シリコンバックアップ材の取り付けを確実に**行う水漏れの原因となります。
- **パネルに開口がある場合は必ず裏補強する**
- **開口が2枚のパネルに渡るときは、2枚のパネルとも裏補強する**
裏補強を行わないと、窓枠が十分に固定されず、水漏れのおそれがあります。
- **平目地の上下の形状を確認し、目地と壁パネルの下端を合わせ、必ず下から上へ打ち込む**
すき間が大きくなり、水漏れの原因となります。
- **床ブロックは必ず所定の位置に取り付ける**
必要な個所にブロックを取り付けなかったり、誤って取り付けると、壁パネルが倒れて、けがをするおそれがあります。
- **コーナージョイナーを取り付けるまで、壁パネルは自立しないので、壁パネルを手で支えておく**
壁パネルが倒れて、けがをするおそれがあります。
- **コーナー上ブロックは確実に**はめる
コーナーブロックが外れると、壁パネルが倒れて、けがをするおそれがあります。
- **壁パネルとジョイナーは、しっかり支えてブロックを取り付ける**
しっかり支えないと、壁パネルが倒れて、けがをするおそれがあります。
- **目地を取り外した後、新しい目地を挿入する場合は、壁パネルに付着した潤滑剤を、十分にふき取る**
目地に潤滑剤が付着すると、目地が破損し、水漏れのおそれがあります。
- **潤滑剤を噴きつけた目地は、たとえ外観に問題のない場合でも、再使用しない**
目地に潤滑剤が付着すると、目地が破損するおそれがあります。



必ず守る

浴槽



必ず守る

- **浴槽を据え付ける際に、ポップアップ排水栓のリリースや排水管を破損しないように注意**する破損すると、水漏れの原因となります。
- **水栓固定金具や裏配管の取り付けは、必ず専用工具を使用する**
専用工具を使用しないと、部材などが破損して水漏れの原因となります。
- **浴槽バックハンガーは、取り付け指定位置に確実に**取り付け確実に取り付けないと、使用中にはずれたりしてけがの原因となります。

天井



禁止

- **天井パネルへのパッキンは**はり付け後は、パッキンを下にして置かない
パッキンが破損して、水漏れの原因となります。
- **シーリング材充てんは天井パネル連結部に合わせて確実に**行う
確実に施されていないと、水漏れの原因となります。
- **天井パネルの外周部を、壁パネルの立ち上がり部の外側にかぶせるように載せ、ねじにて仮固定する**
落下し、けがや破損のおそれがあります。
- **クリップピンは、結束バンドで確実に固定**する
ルーバーが落下し、けがをするおそれがあります。



必ず守る

壁・床



必ず守る

- **壁・床などのシーリング材充てんは、シーリング材で確実に**行う
水漏れにより家財を汚したり腐らせる原因となります。
- **壁下パッキンは、水返しに合わせて、正しい位置にはり付ける**
守らないと、水漏れの原因となります。

ミラー



禁止



必ず守る

- **鏡の落下防止金具の解体は絶対にしない**
落下して、けがをするおそれがあります。
- **鏡裏面の両面テープのはく離紙は、必ずはがす**
はがさないと、鏡が落下してけがをするおそれがあります。
- **ミラー受け具は確実に**固定する
ずれていたり曲がっていると、鏡が落下してけがをするおそれがあります。

混合水栓



禁止



必ず守る

- **メンテナンスカバーを踏まない**
メンテナンスカバーが破損して、水漏れの原因となります。
- **混合水栓は、ニップルにシールテープを7～8回巻いてねじ接続**する
シールテープを巻かないと、水漏れの原因となります。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

配管・混合水栓



禁止

- ・配管は急角度に曲げない
配管に亀裂が入って、水漏れの原因となります。



必ず守る

- ・排水管の接続は、排水トラップと浴槽排水管の両側全周に接着剤を塗布し、根元までしっかり差し込む
守らないと、水漏れの原因となります。
- ・締め付けリングのねじ固定は水平の位置で固定する
水平位置で固定をしないと、キリ加工時に配管を傷つけ、水漏れの原因となります。
- ・排水管の接続は、浴槽側と排水管の両側全周に接着剤を塗布し、根元までしっかり差し込む
守らないと、水漏れの原因となります。
- ・給水・給湯管、排水管、混合水栓は確実に接続する
確実に接続しないと、水漏れの原因となります。
- ・パッキン類がよじれないようにナットを締め付ける
パッキン類がよじれると、水漏れの原因となります。

ドア



禁止

- ・ターンナットは重量物を固定しない
落下によるけがの原因となります。



必ず守る

- ・下枠パッキンが、正しく取り付けられていることを確認する
パッキンが外れていると、水漏れの原因となります。
- ・外したドアは、上下逆さにして縦置きする
ドアの下部・縦部のエアタイト材（パッキン）が損傷すると、水漏れの原因となります。
- ・ドア下枠と床パンとの間にすき間ができないよう、押し込んで確実に取り付ける
すき間があると、水漏れや壁パネルとの段差が生じる原因となります。
- ・ドア横小壁は、床パンとの間にすき間ができないよう、押し込んで確実に取り付ける
すき間があると、水漏れや壁パネルとの段差が生じる原因となります。
- ・ドアの下枠は必ず水平になるよう取り付ける
傾きがあると、水漏れや走行不良の原因となります。

洗い場床パン



禁止



必ず守る

- ・床パンコーナー部のパッキンは、重ねばりしない
壁パネルと壁パネルの目地高さなどが合わなくなります。
- ・パッキンは床パンの指定位置に合わせて、確実にはり付ける
確実にはり付けしないと、水漏れの原因となります。

排水トラップ



禁止



必ず守る

- ・排水トラップを締め付ける際にトラップ締め付け工具の下端でトラップ底を傷付けない
トラップが割れると、水漏れの原因となります。
- ・トラップのねじ込み部分およびUパッキンには、シーリング材を使用しない
トラップやUパッキンが変形し、水漏れの原因となります。
- ・排水トラップのUパッキンは、正しい向きで取り付ける
守らないと、水漏れするおそれがあります。
- ・トラップ差し込み口および雑排水管差し込み部に塩ビ接着剤を全周塗布する
水漏れの原因となります。

握りバー



必ず守る

- ・握りバーの裏補強は確実に行う
確実に行わないと、落下事故の原因となります。
- ・握りバーの取付座は正しい向きに取り付ける
握りバーが外れて、けがの原因となります。
- ・握りバーの受け具は正しい向きに取り付ける
握りバーが外れて、けがの原因となります。

照明器具



必ず守る

- ・照明カバーは確実に取り付ける
守らないと落下し、けがをするおそれがあります。

浴槽パン



禁止




必ず守る

- ・シーリング材を架橋ポリエチレン管に付着させない
シーリング材の成分が架橋ポリエチレン管を侵食してひび割れし、水漏れの原因となります。
- ・点検口ふたを踏まない
点検口ふたが破損して、水漏れの原因となります。
- ・浴槽床パンの上で作業したり、脚立などを置く際は、開口・凹凸部に注意する
足を踏み外したり、脚立が倒れてけがをするおそれがあります。
- ・先行シーリングは確実に行う
守らないと、水漏れの原因となります。
- ・防水テープの接着面は汚さない。汚した場合はリグロインで拭き取る
守らないと、テープの接着が弱くなり、水漏れの原因となります。
- ・防水テープはしわにならないようにはり付ける。はり付け後はテープ全面を押さえつけて、接着面に空気だまりなどないようにする
守らないと、テープの接着が弱くなり、水漏れの原因となります。
- ・アジャスターキャップなどにがたつきのないことを確認する
確実に取り付けしないと、水漏れの原因となります。

もくじ

安全に関するご注意	02
もくじ	05
施工手順	06
部材搬入・間配り～部材チェック	07
施工に必要な工具	08
1 床据え付け	09
ユニット墨出し	09
壁床据付高さとアジャスターボルトの確認	10
雑排水管取り付け スラブコロガシ配管	11
雑排水支持固定金具の取り付け	11
ドア下排水管接続	12
水張りテスト	13
洗面排水管接続	13
汚水管取り付け	14
床レベル調整	15
位置出し	15
2 壁パネル前加工	16
壁加工の注意事項	16
グロメット取り付け	17
水栓固定金具取り付け	17
照明取り付け	18
洗面排水金具～排水栓取り付け	19
洗面器～洗面排水管取り付け	19
(温水洗浄便座の場合) 電源ボックス取り付け	20
壁掛けハンガー取り付け	20
洗面壁補強金具取り付け	21
握りバー取り付け	22
握りバー補強プレート取り付け	22
壁点検口枠取り付け	23
床フランジ部への床パッキン貼り付け・シリコンシーリング	24
埋込手洗器壁のパネル前加工 (オプション)	25
サポートバー壁パネル前加工 (オプション)	27
3 壁パネル建て込み	28
床ブロック配置図	28
壁パネル組み立て順序	28
壁パネル建て込み	29
壁パネルコーナージョイント	30
壁パネル平部ジョイント	32
4 ドア枠の取り付け	34
同梱部品一覧	34
引手の取り付け	35
枠の組み立て	36
下枠止水テープの貼り付け	37
ドア下のシリコンシーリング	38
枠の取り付け	39
5 天井取り付け	40
天井ブロック取り付け	40
ドア横ジョイナー取り付け	41
天井養生フィルム取り外し	42
ジョイントボックス取り付け	42
換気グリル取り付け	42
2枚割り天井の接続	43
天井取り付け	43
天井～壁固定順序	43
ドア枠鉛直度の調整	44
ドア枠～天井の固定	44
壁パネル目地打ち込み	45
天井廻し縁打ち込み	47
6 最終作業	48
床固定	48
躯体チェック	48
シリコンシーリング	49
ドア周り仕上げ	50
ドアの吊り込み	51
ドアの戸車調整	52
ドアの軸受け調整	53
引手付障子の固定	53
錠部ツマミの取り付け	54
錠の交換方法 (参考)	54
便器の取り付け	55
便座・便蓋の取り付け	55
ロータンの取り付け	56
ロータン給水管の取り付け	56
器具取り付け上の注意	57
器具取り付け用穴あけ	57
混合水栓・シャワーフック取り付け	58
カーテンレール取り付け	59
紙巻器取り付け	60
鏡取り付け	60
タオル棚取り付け	61
小物トレイ取り付け	61
照明カバー取り付け	61
通水 (排水) チェック	61
サポートバーの取り付け (オプション)	62
点検口取り付け	64
清掃仕上	64
施工後のチェック	65
7 壁加工参考図	66

施工手順



部材搬入・間配り～部材チェック


1 部材搬入～間取り

① 部材の搬入は事前に打合せ、確認した“時間”“方法”で行なってください。


- ◆仮置場所（ストックヤード）は他の作業を防げ、損傷、雨水、溶接火花等に注意してください。
- ◆揚重機の運転操作が必要な場合は必ず有資格者で行なってください。

② 壁パネルの間配りは“施工図”で品番（配置番号）を確認して行なってください。

- ◆積み降し～持ち運びは化粧面にスリ傷をつけないように、ずらしたり、すべらしたりしないでください。
- ◆化粧面を内側にして持ち運びしてください。
- ◆化粧面を表側にそろえて仮置してください。




③ 主要部材の重量は下表の通りです。揚重～間配り作業の基準にしてください。




床パン

1216 ≒ 40 kg / 台




max ≒ 22 kg / 枚
(11 kg / m²)



天井

15 kg / 枚
(2枚割り)









3枚引き戸 ≒ 26 kg / セット

2 部材チェック

各部材の員数確認と種類（タイプ）を出荷明細表（品番：数量）で照合してください。

床 パ ン	壁（天井）パネル	建 具	器具・アクセサリ
 R (右) L (左)			<p>小物部品セット</p>
・排水口位置 ? ・R・L → 台数	・ユニットタイプ（勝手） ? ・配置番号 → 枚数	・本 数 ・部 品	・必要個数 R・L勝手のあるものは個数と あわせて確認してください。

專用工具


<p>目地打込み治具</p>  <p>(品番:GN9121)</p>	<p>トラップ締付工具</p>  <p>(品番:GN9113)</p>	<p>水栓固定金具 締付工具</p>  <p>(品番:GR818188)</p>
<p>梁欠き施工治具 (UB専用)</p>  <p>(品番:GN9294)</p>	<p>ドア調整工具</p>  <p>(品番:GR818111)</p>	<p>アジャスターボルト調整レンチ</p>  <p>(品番:GD7301)</p>

<p>レベル</p> 	<p>レーザー墨出器</p> 	<p>下振り（2ヶ）</p> 	<p>コンベックス・金尺</p> 	<p>鉛筆（ケガキ用具）</p> 
<p>電気ドリル</p> 	<p>ストレートドリル</p> 	<p>ホールソー</p> 	<p>充電ドライバー</p> 	<p>サンダー</p> 
<p>ジグソー</p> 	<p>カッター（大・小）</p> 	<p>ヤスリ（中目・細目）</p> 	<p>チス・ハツリハンマー バール（1.5m）</p> 	<p>プラスチックハンマー ・片手ハンマー</p> 
<p>ドライバー・ボックスドライバー</p> 	<p>モンキーレンチ・パイプレンチ・モーターレンチ</p> 			<p>水栓用L型レンチ</p> 
<p>ウォーターポンプ プライヤー</p> 	<p>ペンチ・ニッパー</p> 	<p>鋸</p> 	<p>バケツ・スポンジ ・ウエス</p> 	<p>水圧テストポンプ</p> 
<p>脚立</p> 	<p>シリコンガン</p> 	<p>金コテ・スコップ</p> 	<p>ほうき・ちりとり</p> 	

1 床据付け

ユニット墨出し

建築平面図面及びユニット納まり図面に基づきユニット墨出しを行なってください。




(X)	(A)	(L ₁)
(Y)	(B)	(L ₂)
— 建築通り墨の寸法	— 通芯からユニット内寸までの寸法 (施工図を参照)	— 建築通り墨からユニット内寸までの追い寸法

ユニット通り墨は床位置出し確認時の間違い防止の為、区切りの良い寸法（例：100）を用いてください。




☆ 建具位置墨はドア枠の位置寸法確認時の最終的な重要寸法です。特に注意して墨出しを行なってください。

点 検 項 目	基 準	点 検 方 法
1. 墨出し基準寸法	納まり寸法 建築通り墨	施工図と照合 建築会社に確認
2. 墨出し面清掃		目 視


壁床据え付け高さ調整とアジャスターボルトの確認



1. 中央部2本にゴムキャップを取り付けてください。
(木造用の場合：中央部2本にゴム板を敷いてください)
2. 周囲5本は床据え付け時に調整し、中央部2本は壁組み立て後に行ってください。



〈アジャスターボルト目安寸法図〉



※現場では寸法が違う場合があります。
現場の寸法に合わせて施工してください。


尚、洗い場中央は1～1.5回転つき上げてください。

点 検 項 目	基 準	点検方法
1. アジャスターボルトの本数	8本	目 視
2. ナットの取り付け（有無）	各ボルトに1ケ	目 視
3. アジャスターボルトの取り付け寸法	UTFLより250mm	スケール


雑排水管取り付け スラブコログシ配管

・ドア下排水ガイドにR勝手・L勝手があるので注意してください。


R勝手



L勝手



洗い場フローアー裏面



⚠ 注意




必ず守る

- ・トラップは、必ず専用工具を使用して確実に取り付ける。
(専用工具を使用して確実に取り付けないと、部材などを破損したり、水もれの原因となります。)
- ・トラップのねじ込み部分およびUパッキンには、シリコンを使用しない。


雑排水支持固定金具の取り付け

- ① 雑排水支持固定金具を取り付けてください。
取り付けねじは、固定金具セットに同梱


雑排水管がドア下を通過する時



雑排水管がドア下を通過しない時






- ② 雑排水管をサドルバンドで固定してください。




ドア下排水管接続

本図はR勝手を示す。L勝手の場合は本図に対称。




ドア下排水管セット品番：GVAY511


下記部材のみが現場接続です。




< ドア下排水管寸法図 >




① ドア下排水管セットを仮組みして勾配を決め、接続する排水管に印を付けてください。
(逆勾配でないことを確認してください。)



② ドア下排水管セットを接着剤で接続してください。
(仮組みで付けた印が合うように接続してください。)




③ ドア下排水管を床フレームに固定してください。



水張りテスト

※ 水張り時間、方法、場所等の詳細は件名ごとに打合せ、決定してください。


点 検 項 目	基 準	点検方法
1. 塩ビ接着剤の塗布～ 差込み接続	・トラップ～雑排水管の両方に塗布 ・塗りムラの無いこと ・止まり面まで差込み接続する	目 視
2. 水もれ有無確認	・水もれの無いこと	水張りテスト




水張り＝1時間以上

洗面排水管接続


本図はR勝手を示す。
L勝手の場合は本図に対称。



本図はR勝手を示す。L勝手の場合は本図に対称。





洗面排水管セット品番：GVRV242



①洗面排水管セットを仮組みして勾配を決め、
接続する排水管に印を付けてください。
(逆勾配でないことを確認してください。)



②洗面排水管セットを接着剤で接続してください。
(仮組みで付けた印が合うように接続してください。)



污水管取り付け

- 1、污水管取り付け穴（床パン）に床フランジ本体を位置決めし、タッピンねじ（4×3.5）の下穴をあけてください。


※ 床フランジ本体の“位置決め”
短手側と平行になるように
してください。



- 2、床フランジ本体とTボルト金具を床パンに取り付けてください。
(貫通タイプ=床パンを据付後、污水管を接続して、床パンに取り付けてください。)


- 3、污水管を取り付けてください。(コロガシタイプ=污水管固定金具取り付け)

注意 床パンの納まり、污水管の取出し方向等“施工図（納まり図）”で確認の上2、3項の
取り付け手順を決定してください。



点 検 項 目	基 準	点検方法
1. 床フランジ本体と污水管の接続 ＜塩ビ接着剤塗布～差込み接続＞	塩ビ接着剤に塗りムラの無いこと 奥まで（止まり面まで）差込み継続	目 視 目 視
2. 污水管スラブコロガシの床固定	污水管固定金具で固定する。	目 視

床レベル調整




施工ポイント

床レベル～位置出しの～基準となる陸墨、ユニット張り墨は事前に必ず確認してください。あわせて施工図の収まり寸法も確認してください。(確認せずに施工すると、建築仕上げが出来なくなるおそれがあります。)

- ① 陸墨を墨基準としてレベルの設置高さ寸法 (B) を測定してください。
- ② レベル出し基準面から、レベルの設置高さの寸法：4点 (X1 X2 X3 X4) を測定し、アジャスターボルトで高さを調整してください。
測定値：X1 = X2 = X3 = X4 \implies A + B = H + X1 ~ X4
- ③ アジャスターボルト：7点支持、全数の調整後再度レベルを確認してください。
- ④ ロックナットを固定してください。

位置出し

床パン外面を基準にユニット張り墨までの位置出し(寸法調整)を行ってください。




※ 位置出しは、長辺、短辺の二面で行ない、位置出し後、建具取出し部の位置出しを最終確認してください。

2 壁パネル前加工

壁加工の注意事項

- ・壁加工は、下記の事に注意して加工願います。
(壁加工時に発生する鉄粉により、もらい錆び、擦り傷等の防止の為)

① 壁加工は必ず室外にて、加工願います。




② 現物合わせ等で、ユニット内の加工が必要な場合
・作業場所の下に、シート等を敷く
・加工個所にシリコンを塗布する
上記の作業をしてから、加工を開始してください。

(鉄粉の飛散防止、擦傷等の防止の為)


加工後はシリコンを拭きとってください。

(強く擦らないでください。擦傷になる恐れがあります。)



・壁パネル穴開口の手順


- ・壁表面からφ 3. 2 程度のキリにて下穴を開ける。
- ・壁裏面からホールソーにて石膏ボードのみ穴開口します。
- ・最終仕上げに、壁表面からホールソーにて穴を開口する。



③ ユニット内を掃除機等にて清掃してください。

- ・コーナー部
- ・トラップ周辺 (内部)
- ・ドア枠 (溝部)

上記場所は重点的に清掃願います。




グロメット取り付け


警告



・グロメットは確実に取り付ける。
(確実に取り付けないと、
火災や感電の原因となります。)



水栓固定金具取り付け



注意



・必ず専用工具を使用してください。
(専用工具を使用しないと、部材などが破損し水もれの原因となります。)

水栓固定金具の取り付けに関する打合せのポイント

建築納まり図面及び設備配管図面を確認の上、
取り付け工程(時期)を打合せ、調整してください。

注意



・水栓固定金具を締付工具にて締め付けた後、テクス
ねじにて固定する。
(ねじ固定をしなければ、ゆるみにより水もれ及び、
落下によるケガの原因となります。)

※取り付け位置は、66～75ページ 7 壁加工参考図をご参照ください。


照明取り付け

■ブライト照明


(注意) 照明の本体とグローブには、上下がありますので注意してください。

施工のポイント


- ・電球及びグローブは、天井廻し縁打込み後取り付けてください。
- ・電球保護カバーを電球取り付け時に取り外してください。
- ・照明器具は、ラベルが下になるように取り付けてください。



■エクセレント照明



■四角丸ブラケット照明



⚠ 警告

⚠ 注意



アース線
接続

- ・アース工事を必要とする電気器具は、必ずアース工事を行う。(誤った工事を行なうと、故障や火災・漏電の原因になります。)
- ・アース工事は、電気設備技術基準に関する法令・規制などに従って、必ず「電気工事士」によるD種(第三種)設置工事を行う。(誤った工事を行なうと、故障や漏電のときに感電する原因となります。)



禁 止

- ・清掃時に、溶剤(シンナーなど)は使用しない。(変色、変形やひび割れによる水漏れの原因となります。)



必ず守る


- ・電気工事/水道工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず有資格者が行う。
- ・アース工事を必要とする電気器具は、D種(第三種)接地工事要領にて必ずアース工事を行う。(誤った工事を行なうと、故障や火災・漏電のおそれがあります。)
- ・照明器具本体には、上下方向がありますので照明器具本体にある注意シールにしたがって取り付け。(誤った取り付けを行なうと、故障や火災・漏電の原因となります。)
- ・換気扇・照明器具・ミラー・握りバー・混合水栓などの付属部品は、取付設置説明書に従い、指定位置に確実に取り付け。(思わぬ故障や事故の原因となります。)




必ず守る

- ・清掃時に、溶剤(シンナーなど)は使用しない。(変色、変形やひび割れによる水漏れの原因となります。)
- ・器具取り付けの際、下穴に必ずシーリング材を注入する。(シーリング材を注入しないと、水もれの原因となります。)
- ・照明器具を取付指定位置に確実に取り付ける。(使用中に外れたりしてケガするおそれがあります。)

洗面排水金具～排水栓取り付け



洗面器～洗面排水管取り付け



- ① 洗面バックハンガーに洗面器を掛けてください。
- ② 洗面器壁止め金具を取り付け洗面器を固定してください。
- ③ 洗面排水管を仮付けしてください。
洗面器取り付け～位置決め調整後、袋ナットを締付けてください。

⚠ 注意




必ず守る

- ・洗面器は指定位置に確実に取り付ける。
(使用中に外れたりケガするおそれがあります。)
- ・洗面器壁止め金具にて、洗面器を確実に固定する。
(使用中に外れたりケガするおそれがあります。)
- ・下穴には必ずシリコンを注入する。
(水もれの原因となります。)
- ・パッキンは壁パネル裏に必ず取り付ける。
(取り付けないと、水もれの原因となります。)

点検項目	基準	点検方法
1. 洗面器の取り付け状態	・ガタツキの無いこと	手で確認
2. 洗面器の外観	・破損、クラック等の無いこと	目視

※排水エルボGD4757同梱の下記部材は使用しません。




(温水洗浄便座の場合) 電源ボックス取り付け

詳しい取付方法は温水洗浄便座の施工説明書をご覧ください。

- (1) 電源ケーブルを電源ボックス取付穴を通し、壁パネル上に上げておく。
(天井裏にまわす)
- (2) 電源ボックスを洗面フロアーに取り付ける。

※穴あけ位置は常に便器に向かって左になります。



施工上のご注意

★各コード類は天井裏へ上げるため、壁パネル上へ上げておいてください。

⚠ 注意




・必ずアース工事(第3種接地工事: 接地抵抗100Ω以下)を行なう。(感電事故の原因となります)

壁掛けハンガー取り付け

壁パネル下端の長穴【全数】に、壁掛けハンガーを取り付けてください。



① (長穴へ入れる)

壁掛けハンガー




壁パネル下端部

② (長穴の端までずらす)




断面納まり

洗面壁補強金具取り付け



- 3) 洗面バックハンガー
品番：GN4522
六角ボルト M6×35





- ① 壁パネル表面から取り付け穴をあけてください。※eパネルは工場加工済みです。穴あけのガイドにしてください。
- ② 壁パネル裏面に洗面補強金具を取り付けてください。
(壁パネル取り付け穴と位置決め)
- ③ 洗面バックハンガーを取り付けてください。

⚠ 注意



必ず守る

- ・洗面補強金具や洗面バックハンガーは、確実に取り付ける。
(洗面器やカウンターが使用中に外れたりして、ケガするおそれがあります。)
- ・金具取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入する。
(水もれの原因となります。)



握りバー取り付け

- ① 壁パネル裏面に握りバーの補強プレートをはり付ける。
・シーリング材で、壁パネルの裏から穴に合わせて、しっかりとはり付けてください。
- ② 〈L型の場合のみ〉握りバーを組み立て、ねじで固定する。
・ねじは手締めで固定してください。
- ③ 〈L型の場合のみ〉握りバー中央部に受け具を取り付ける。
- ④ 握りバーを壁に取り付ける。
L型：3箇所、I型：2箇所
- ⑤ 握りバーにねじ穴キャップを取り付ける。

取付設置上のお願い〈L型の場合のみ〉

- ねじ穴キャップは2種類の形状がありますので、それぞれ間違えないように取り付けてください。

施工ポイント


- ・パッキンはフラット面を壁側にして取り付けてください。
- ・ブラケットカバーは手できつく締め付けてください。

⚠ 注意




必ず守る

- ・握りバーを取付指定位置に確実に取付ける。
(確実に取り付けないと、使用中に外れたりしてケガの原因となります。)
- ・器具取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入する。
(シリコンを注入しないと、水もれの原因となります。)




握りバー補強プレート取り付け


- ① 握りバー取り付け穴に、握りバーのボルトを通してください。
- ② 握りバーのボルトに、補強プレートを仮固定してください。
- ③ 補強プレートを、補強木にビス固定してください。(補強プレート取り付け後は、握りバーを外してください)



壁点検口枠取り付け




(取付後全周シーリング)



床フランジ部への床パッキン貼り付け・シリコンシーリング

床パン壁のせ面に、床パッキンを床立ち上り面にそわせて貼り付けてください。



⚠ 注意




床パッキンはシリコンのバックアップなので、必ず壁組立前に貼り付ける。
(貼り忘れると、水もれの原因となります。)

施工ポイント

ドア幅部分の床パッキンは、貼り付けないでください。
(壁とドア取り付けビスピッチが合わなくなります。)


▨ : 床パッキン貼り付け位置

△ : 建具位置 (ドア下の範囲には貼らないでください。)



施工のポイント


壁のせ面終わりの突起まで貼り付けてください。




埋込手洗器壁パネル前加工(オプション)

- ① 同梱部品の部材と個数の確認を行ってください。

Φ25アダプターパッキン 数量:1 排水エルボセット 数量:1



VP25 L=1000 数量:1
VP30 L=100 数量:1




VP25 90°エルボ 数量:1




インクリーザ VP30-25 数量:1



排水管支持金具 数量:1




インクリーザ
VP50-25 数量:1



水栓固定金具 数量:1



- ② Φ30穴に水栓固定金具を取り付けてください。



締付工具：別途手配
(品番:GR818188)

⚠ 注意



・必ず専用工具を使用してください。
(専用工具を使用しないと、部材等が破損し水もれの原因となります。)

⚠ 注意




・水栓固定金具を締付工具にて締め付けた後、ドリルねじにて固定してください。
(ねじ固定をしないと、ゆるみにより水もれ及び、落下によるケガの原因となります。)


水栓固定金具の取り付けに関する打合せのポイント

建築納まり図面及び設備配管図面を確認の上、
取り付け工程(時期)を打合せ、調整してください。


- ③ 壁パネル裏面の補強合板のセンターに補強金具を取付けてください。
※器具等に干渉する場合はずらして取付けてください。



- ④ 排水管を下図のように接続してください。



- ①②③④⑤⑥ は壁建て込み前に接続してください。
⑦⑧ は排水管接続時に接続してください。



⚠ 注意



必ず守る


- ・シーリング箇所の汚れ、水分等は事前にきれいにふき取ってください。
- ・シリコンシーリングの必要箇所は確実にシリコンシーリングを行ってください。
(必要箇所にシリコンシーリングをしないと水もれの原因となります。)

排水フランジ接続詳細図

点検項目	基準	点検方法
1.塩ビ接着剤の塗布～差込み接続	・トラップ～雑排水管の両方に塗布 ・塗りムラの無いこと ・止まり面まで差込み接続する	目視
2.水もれ有無確認	・水もれの無いこと	水張りテスト

サポートバー壁パネルの前加工(オプション)


- ① 壁に穴を開ける



- ② M8×50 (バネ平座金一体) ボルトにて補強金具を仮固定する

- ③ 補強金具をΦ4×16のナベタッピンネジで固定する


- ④ タッピンネジで固定後ボルトを外す




3 壁パネル建て込み

床ブロック配置図

- ・床ブロックを各床コーナー部、壁平ジョイント部（下図参照）に取り付けてください。




< 床ブロック配置図 > ○・・・壁コーナーブロック ●・・・壁平ブロック




施工ポイント

壁下端部には、必ず壁ブロックを取り付けてください。

壁パネル組み立て順序




A : 壁コーナージョイナー
B : 壁平ジョイナー




右まわりの壁組み立てになります。

壁パネル建て込み

- コーナー下ブロックを床パン立ち上がり部のコーナー部に取り付けてください。




- ② 壁掛けハンガーを床パン立ち上がり部に、はめ込んでください。




施工のポイント

- ・壁パネルの下側面をコーナー下ブロックの (■ 部) に当てる。



床～壁 納まりコーナー部







床～壁 納まり

壁パネルコーナージョイント

- ① 壁パネル ①A にコーナージョイナーを取り付けて下さい。
- ② コーナー上ブロックをジョイナー上部にはめて仮の固定をします。

施工のポイント

- ・コーナージョイナー下端をコーナーブロックにはめ込み (■部) ジョイナーを壁パネル側面に合わせて下さい。



- ③ 壁パネル ①B の壁掛けハンガーを床パン立ち上がり部に、はめ込んでください。
- ④ ジョイナーにはめたコーナー上ブロックを一旦取り外してください。
- ⑤ ジョイナーを支えながら壁パネル ①B をジョイナー側に倒し、壁とジョイナーを合わせてください。
- ⑥ コーナー上ブロックを再度ジョイナー上部にはめて固定してください。


⚠ 注意



必ず守る


- ・壁、ジョイナーをしっかり固定しブロックを付けて下さい。(しっかり固定をしないと、落下によるケガの原因となります。)

- ⑦ スリットにジョイナー固定治具を取り付けてください。
(取り付け方法は右図参照)
- ⑧ 仮固定目地をパネル下端から200～300mmの位置に
仮打ちしてください。
(壁パネルの間に斜めに打ち込む)
- ⑨ ジョイナー固定治具をスリットから取ってください。




ジョイナー固定治具使用方法


- ・取り付け方
 - ・ ① A の方向に ① を押す。
- ・取り外し方
 - ・ ペロを ① の方向にしばらく傾ける。
 - 部品 ① を ② の方向に引っ張る。




ジョイナー固定治具取り付け詳細図



断面図



納まり状態




壁パネル平部ジョイント

- ① 壁パネル ② に、平下ブロックを取り付けて、壁外側に引き寄せてください。
- ② 壁パネル ② に平ジョイナーを取り付けてください。
- ③ 平上ブロックL 黒色をジョイナー上部にはめて壁パネル ② を固定します。

施工のポイント



平ジョイナー下端を平下ブロックにはめ込み(部)
ジョイナーを壁パネル側面に合わせて下さい。

納まり詳細図




- ④ 壁パネル ③ の壁掛けハンガーを床パン立ち上がり部にはめ込んでください。
- ⑤ 壁パネル ③ をジョイナー側に倒し、壁とジョイナーを合わせて下さい。
- ⑥ 平上ブロックR 白色をジョイナー上部にはめて壁パネル ③ を固定します。

断面図




- ⑦ スリットにジョイナー固定治具を取り付けてください。(取り付け方法はP39参照)
- ⑧ 仮固定目地をパネル下端から200～300mmの位置に仮打ちしてください。(壁パネルの間に斜めに打ち込む)
- ⑨ ジョイナー固定治具をスリットから取ってください。




施工のポイント

化粧面の出入り無き様、面をそろえてください

良い例) 化粧面 悪い例) 化粧面




施工のポイント



- ① 壁パネル組み立て都度、仮固定目地を打ち込んでください。(仮固定目地を打たないと、壁パネル間の寄り寸法が一定になりません)
- ② 仮固定目地は、壁パネル下端より200～300mmを目安に打ち込んでください。
- ③ 仮固定目地は目地打ち前まで、はずさないでください。

同梱包部品一覧



表を参照のうえ、部材・部品の有無をご確認ください。
また、表中の○印の番号は本文中の組立・取付図の番号と連動しています。

姿 図			
部材名	上枠	下枠	下枠レール(右)
品 番	—	—	—
個 数	1	1	1

姿 図			
部材名	下枠レール(左)	右縦枠	左縦枠
品 番	—	—	—
個 数	1	1	1

番 号	I	II	III
姿 図			
品 名	引手付側障子	中間障子	引手付側障子
品 番	GRXGVGC170	GRXGVGC171	GRXGVGC172
個 数	1	1	1
備 考	GVGH104 (ホワイト) 同梱包品です。(その他は全てGVGH103に同梱)		

部品袋No.	同梱包		部品袋1	部品袋2
番 号	①	②	③	④
姿 図				
品 名	大型引手	ドア前カバー (ホワイト)	小トラスタッピンねじ (φ5×30)	ナベタッピンねじ2種 (φ4×25)
品 番	RLXGVGF150	RLXGVGC163	RLXGVGF150	
個 数	2組	1	4	12
備 考			引手取付用	枠組立用



部品袋No.	部品袋3 (縦枠取付セット)			部品袋4		部品袋5	部品袋6
番 号	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
姿 図							
品 名	丸皿タッピンねじ (φ4×16)	皿メートルねじ (φ4×25)	9の字ナット	シーリングテクスビス (φ4×25)	座金組込穴付ねじ (φ5×14)	ドア隅化粧	ドア隅化粧
品 番	GRXGVGC130			GRXGVR4135	GRXGVR4135	RLXGVGF102	RLXGVGF101
個 数	22 (予備2本含む)	10	10	7	2	各1	各1
備 考	額縁取付用 (大工工事に使用)	縦枠取付用	縦枠取付用	下枠取付用	ドレイン取付用	AL/BR取付用	AR/BL取付用

部品袋No.	部品袋7		部品袋8
番 号	⑫	⑬	⑯
姿 図			
品 名	サムターン	メダルロック	工事用キー
品 番	RLXGVGF151		GRXGVGH10163
個 数	各2		1
備 考	把手障子用		

引手の取り付け

- ①図のように①引手をサムターン側の面から③ねじで取り付けてください。
- ②①引手を固定後、ねじキャップを取り付けてください。

電動ドライバー禁止




枠の組み立て

■ 枠の水仕舞を保持するため、縦枠にシーラーが貼ってあります。

施工上のご注意

- ・縦枠と上枠・下枠の組立時、シーラーのはみ出し量が枠形状にそって
いて、均一であることをご確認ください。
- ・ねじはシーラーの肉厚が半分になるまで、十分に締め付けてください。
- ・下部のシーラーが縦枠の切断小口とズレないように組み立ててください。
- ・締め付け不良は、漏水の原因になります。




施工上のご注意

サッシ枠取付時、電動ドライバー・エアドライバー使用の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定し、インパクトドライバーの使用はさけてください。



サッシ枠：2.0～2.5N・m(20～25kgf・cm)程度

下枠止水テープの貼り付け

- ①下枠止水テープ両端のハクリ紙を剥がしてください。





- ②枠組立後、下枠止水テープを縦枠に貼り付けてください。



ドア下のシリコンシーリング


床パンのドアのせ部三周および側面部にシリコンを塗布し、ドア横の床立ち上がり部にシリコンを充填してください。

施工上のご注意


- ドアを取り付けの前に  と  部にシリコンを塗布および充填してください。
- ドアのせ部の三周と側面部には、必ず確実にシリコンの塗布を行ってください。
(シリコンの塗布をしないと、水漏れの原因となります。)

- たて3列に塗布
- すき間ができないよう、
2mm～3mm程度重ね塗り。


反対側も同様





ドアのせ部の三周及び、側面部のシリコン塗布



この部分シリコン塗布
シリコン
(色：ホワイト)



ドア横の床立ち上がり部シリコン充填




すき間部分にもシリコンを
注入する
完全にすき間を埋める
(少し盛り上がるくらいまで)

枠の取り付け

- ①開口部の水平・垂直・面違いを確かめてください。
- ②床パンのドア下排水ガイド上面の養生シートを剥がしてください。


施工上のご注意

ドア下排水ガイド上面の養生シートは必ず剥がしてください。
(養生シートを剥がさないと、水漏れの原因となります。)



- ③床パンのサッシ枠取り付け部(壁パネル開口部)に浴室外側からサッシ枠をのせてください。
- ④⑨座金組込穴付ねじでドア下排水ガイドと確実に固定し、下げ振り・水準器・巻尺等を使用し、水平・垂直・対角寸法を確認してください。
- ⑤枠の左右出入を調整します。
枠内部を⑥皿メートルねじと⑧シーリングテクスねじでしっかりと固定してください。
- ⑥天井固定用ねじセットに同梱のナベテクスねじで、枠を天井に固定してください。
- ⑦上下枠に対して、縦枠は十分、直角に注意して取り付けてください。

(※天井固定用ねじセットに同梱の)
ナベテクスねじ(φ4×16)




施工上のご注意

- ・シーリングテクスビスは専用のものを使用してください。
(専用のものを使わないと、水漏れの原因となります。)
- ・ねじは全数を浮きがないように確実に固定してください。
(全数確実に固定しないと、水漏れの原因となります。)


開口部について

枠取付時には、以下の寸法をお守りください。
垂直度(前後・左右)・対角寸法は、±2mm以内としてください。
枠のねじれ・広がり・狭まりのないように注意してください。


■垂直度の確認



■対角寸法の確認




■広がり・狭まりの確認





5 天井取り付け

天井ブロック取り付け


- ・壁パネル両サイドの上端部（筒状の所）に、へこみや、曲がりがないか確認ください。
（へこみや、曲がりがある場合は、アングラスなどで修正ください。＜下図参照＞）



- ・天井ブロックを、壁パネル上端部の両サイド（筒状の所）に、打ち込んでください。




＜ 天井ブロック配置図 ＞



ドア横ジョイナー取り付け

- ・壁パネル（側面）にドアジョイナーを、**壁下端基準** にて、取り付けてください。



点 検 項 目	基 準	点 検 方 法
1.壁パネル表面（化粧面）の損傷（有・無）	無し	目視
2.壁パネルの納まり ・出入り、ガタツキは無い	無し	目視
3.水栓固定金具の取り付け		目視


天井養生フィルム取り外し

組立前確認、準備

- ① ユニットタイプとパネル番号及び枚数を確認する。
- ② 養生フィルムの取り外しと併せてパネル表面の損傷の有無を確認する。

天井パネル

フィルム




施工ポイント


天井パネルの養生フィルムは組立前に全面取り除いてください。カッター、ナイフ等の使用は厳禁です。必ず手で取り除いてください。(カッター、ナイフ等で取り除くと天井を傷付けるおそれがあります。)

ジョイントボックス取り付け


天井裏面の□100合板に取り付けてください。



取り付け位置



換気グリル取り付け



⚠ 注意




必ず守る

- ・器具取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入する。(水もれの原因となります。)


十字穴付タッピンねじ
φ4x16 (皿) SUS
(換気グリルに同梱: 3本/set)

2枚割り天井の接続



天井取り付け


天井点検口と換気グリルの位置（方向）を施工図で確認し、壁パネルに天井パネルをのせる。



点 検 項 目	基 準	点 検 方 法
1. 天井取り付け方向	施 工 図	目 視（施工図参照）
2. ジョイントボックスの取り付け位置	合板部に取付け	目 視
3. 換気グリルの取り付け	3本ねじ固定	目 視


天井～壁固定順序

天井パネルを固定してください。



《図示例：Rタイプ》

天井一壁固定順序




ドア枠鉛直度の調整（ドア建て起こし）


- ① 下げ振りを使用してレベルを調整しながら、必要に応じて縦枠内側よりスペーサーを挿入する。
- ② ドアに向かって前後方向のタチ調整が必要な場合は、脱衣室側から天井パネルの接続金具にタッピンねじを打って調整してください。

施工ポイント


- ・ドア枠の前後・左右の垂直度（たおれ）を測定し、たおれは2mm以下に調整してください。
- ・あわせてドア枠（先端）の位置を再確認してください。
- ・ドア枠の建て起こし調整は天井～ドア枠のビス固定時の調整とあわせて、ドア縦枠～ドア固定アングルの間にスペーサーを入れて調整してください。
（建て起こし調整を行わないと、ドア開閉がスムーズに出来なくなるおそれがあります。）



- ② 脱衣室側からのタチ調整の為に天井固定用タッピンねじを外側から打ってください。




- ① ドア固定アングルとドア枠の間にスペーサーを入れて調整する事もできます。



ドア枠～天井の固定


※天井の浮き・ガタツキがないよう注意すること

※ねじの先がユニットルーム内に出ないように注意すること



壁パネル目地打ち込み

- ① 壁パネルジョイント（平、コーナー）部の下端にシリコンを下図のように塗ってください。




⚠ 注意



必ず守る

・シリコンシーリングは、確実に
行ってください。
（シリコンシーリングしないと、
水もれの原因となります。）


- ② 仮打ちした仮固定目地をはずし、打ち込み治具を使い、平目地、コーナー目地を下から打ち込んでください。




施工のポイント

平目地の上下の見分け方
切欠きの大ききで区別してください

(上側)




(下側) 8



施工のポイント

・壁平目地は一度に打ち込まないで
徐々に叩き込んでください。
（一度に打ち込むと、
目地が破損する原因となります。）

コーナー目地納まり図





⚠ 注意



必ず守る

・目地は、必ず下から
打ち込んでください。
（下から打ち込まないと、
水もれの原因となります。）

- ③ 平目地は、治具を縦にし奥目地になるように、目地を打ち込んでください。
 (平目地納まりは、下図参照ください)






⚠ 注意




- 目地は、必ず下から打ち込んでください。
 (下から打ち込まないと、水もれの原因となります。)

施工のポイント



- 壁平目地は一度に打ち込まないで徐々に叩き込んでください。
 (一度に打ち込むと、目地が破損するおそれがあります。)
 - 打ち込み治具は平目地のセンターに当てて打ち込んでください。
 (センターに当てないと、ヒレが入り込む恐れがあります。)
- ヒレが入り込んだ場合は先がトガッタ物で壁を傷つけずにヒレを起こしてください。



天井廻し縁打ち込み



たるんだ部分をコーナーへ逃がす要領で、
打込んでください。





⚠ 注意



必ず守る

- ・必ず専用工具を使用する。
（専用工具を使用しないと、部材等が
破損し水もれの原因となります。）



施工ポイント

- ・天井廻し縁を低温時にたたき過ぎないように
してください。
（廻し縁が破損して水もれの原因となります。）



⚠ 注意



必ず守る

- ・天井廻し縁の継ぎ目は最終寸法調整（切断）後
シリコンを注入し、打込む。
（シリコンを注入しないと、水もれの
原因となります。）

シリコンシーリング・各見切り縁端部にシリコンシーリングをしてください



点 検 項 目	基 準	点検方法
1. 天井見切り縁の納まり	たおれ、波打ちの無いこと	目 視
2. 天井見切り縁コーナー	コーナーのスキマが無いこと	目 視
3. ドア枠 天井見切り縁	シリコンシーリング	目 視


⚠ 注意



必ず守る

- ・シリコンシーリングは、
確実に行なう。
（シリコンシーリングしないと、
水もれの原因となります。）

床 固 定



1. 中央部2本にゴムキャップを取り付けてください。
(木造用の場合：中央部2本にゴム板を敷いてください)
2. 周囲5本を固定してください。
(中央部2本は固定不要です)
3. 中央部2本の調整をしてください。


**A：ボルトはレベル調整よりさらに1～1.5回転
つき上げてください。**（スパナが使用できませんので
プライヤーで回してください。）

4. 中央部4本を固定してください。

施工ポイント


固定前に床鳴りの無いことを確認してください。
(床パンの上に乗る足踏みして確認する)

■コンクリート用アジャスターボルト：接着剤固定



接着面の砂や塵、水、油等は、取り
除いてから、施工してください。

■木造用アジャスターボルト：接着剤固定




接着面の砂や塵、水、油等は、取り
除いてから、施工してください。

躯体チェック




ユニット廻りの建築間仕切り工事前に、床、壁、天井、建具等躯体各部の
チェックを行なってください。
(各部の納まり寸法は施工図で確認の上チェックしてください)

シリコンシーリング



・シーリングの実施時期は、工程状況及び現場打合せにより決定してください。



床・洗い場側には、
マスキングテープを
使用してください。



⑨ 床フランジ全周シーリング
変成シリコン（ネオセライトパネル用）
は、使用しないでください。



⚠ 注意



必ず守る

- ・シーリング箇所の汚れ 水分等は、事前にきれいにふき取る。
- ・シリコンシーリングの必要箇所は、確実にシリコンシーリングを行なう。
（必要箇所にシリコンシーリングをしないと、水もれのおそれがあります。）

ドア周り仕上げ

①浴室内側よりドア枠周辺(■・●)にシリコンシーリングをしてください。

施工上のご注意


- ・ドア隅化粧キャップは、コーナー側と平側で形状が異なりますので、間違えないようご注意ください。

品番 (裏面刻印)	R勝手用	L勝手用
平側用	GVGF10102	GVGF10101
コーナー側用	GVGF10103	GVGF10104
コーナー、コーナー用 (R・L勝手共通)	GVGF10103のコーナー 1個	GVGF10104のコーナー 1個


⚠ 注意




- ・シリコンシーリングは、確実にこなう。
(シリコンシーリングを確実に行わないと水漏れの原因となります。)




②ドア前カバーをはめ込んでください。(向きに注意してください。)



③ドア隅化粧キャップを取り付けてください。






④ドア隅化粧キャップ部にシリコンシーリングをする。





ドアの吊り込み

- 障子を引手付障子→中間障子→引手付障子の順に吊り込んでください。




ドアの戸車調整

- ・取り付け後、建付が悪い場合、戸車を上下することで調整してください。
- ※⊕ドライバーで戸車調整ねじを時計回りに回すと障子が上がります。(3.5mmまで調整可能)
- ・引戸の戸車調整は、枠の対角差がずれ、縦枠と障子の間にすき間が生じたり、3枚引戸で障子どうしの戸当りが片当たりする際に行ないます。




電動ドライバー禁止



施工上のご注意


- ・調整ねじの初期設定は障子が一番下がった状態です。初期設定から反時計回りに回しても障子は動きませんのでご注意ください。
- ・電動ドライバーを使用するとねじの頭がつぶれ、戸車調整が出来なくなりますので使用しないでください。

戸車の初期状態は一番下がった状態に設定されています。右回しで最大3.5mmまで上げることが可能です。
1回転で約0.6mm上がります。
障子の長短比の関係から調整量のA:Bは1420サイズ…A:B=1:4が目安です。



ドアの軸受け調整


- ・錠のかかりが悪い場合、錠受け取付ねじを⊕ドライバーでゆるめて上下方向に調整し、再度ねじを締めなおしてください。



施工上のご注意


- ・鎌錠の首部下面が、錠受け側のリブ上面と同じ高さになるよう調整してください。

引手付障子の固定



錠部ツマミの取り付け

・工事完了後、ロックツマミ部品を浴室ドアへ取り付けてください。




施工上のご注意

大型引手が取り付け戸先框へは
 ・浴室側…サムターン
 ・脱衣室側…メダルロックと
 なるよう必ず取り付けてくだ
 さい。

※誤って内外逆に取り付けて
 しまった場合は、サムターン
 のツマミ部をウエス等で覆
 ってからペンチで引き抜き、
 再度図の向きに取り付けて
 ください。

錠の交換方法（参考）

・錠が万一、壊れる等して交換が必要な際は、下記の要領で取り替えてください。



● $\phi 5$ 位のドリルでメダル回しの中間部に穴を
あけ、貫通させてください。

● メダルロックとサムターンを図のようにして取りはずして
ください。

● フロントのねじをはずし、次に錠ケースをは
ずしてください。

④ 逆の手順で新しい部品を取り付けてください。

便器の取り付け

※施工手順に従い便器を取り付けてください。

取り付け方法は便器に同梱の施工説明書をご覧ください。

※同梱の施工説明書におきまして、便器取付基準線と壁との距離（A寸法）は150mmです。

また、横引管の切断は不要です。

便座・便蓋の取り付け


※施工手順に従い便座・便蓋を取り付けてください。

取り付け方法は便座に同梱の取扱説明書をご覧ください。

ロータンクの取り付け

※施工手順に従いロータンクを取り付けてください。
取り付け方法はロータンクに同梱の施工説明書をご覧ください。

ロータンク給水管の取り付け



器具取り付け上の注意

⚠ 警告



必ず守る

- ・電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず有資格者が行なう。
- ・アース工事を必要とする電気器具は、必ずアース工を行なう。
(誤った工事を行なうと、故障や火災・漏電の原因となります。)


⚠ 注意



必ず守る

- ・器具取り付けなど、シーリング必要箇所には、必ずシーリングを行なう。
(シリコンシーリングしないと、水もれの原因となります。)
- ・換気扇・タオル掛け・握りバー・照明などの付属部品、及び補強プレートは指定位置に確実に取り付ける。
(確実に取り付けないと、使用中に落下したり外れたりして、ケガの原因となります。)

器具取り付け用穴あけ



器具・・・タオル掛・シャワーフック等の取り付け用下穴を、壁パネルにあけてください。
(加工内容または機種により工場加工されている場合があります。
施工図にてご確認ください。)

施工ポイント


- ・フィッシャーアンカーは使用しないでください。

注意

- ・取り付け位置寸法のケガキは、鉛筆（シャープペンシル）又は水溶性の筆記具を使用してください。
(穴あけに必要な最小範囲でケガキをしてください。)
- ・壁パネルに補強木が施されている箇所の穴あけのキリはφ3.2を使用してください。
(補強木の有無は施工図にてご確認ください)

※取り付け位置は、66～75ページ 7 壁加工参考図をご参照ください。


混合水栓・シャワーフック取り付け




施工ポイント

混合水栓の取り付け時期は設備配管の水圧テスト・通水時期工程の打合せ調整の上、決定してください。

◆“ソケット”は“湯”“水”対称にねじ込み調整してください。



◆シャワーはシャワーフック取り付け後にセットしてください。





⚠ 注意



必ず守る


・器具取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入してください。
(水もれの原因となります。)

カーテンレール取り付け




紙巻器取り付け

⚠ 注意	
！ 必ず守る	取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入する。 (水もれの原因となります。)



鏡取り付け

- ① 下フレームを取り付け、鏡のせてください。
- ② 上フレームを取り付けてください。
- ③ 化粧キャップを取り付けてください。



⚠ 注意	
！ 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> 鏡受け金具取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入する。 (水もれの原因となります。) 鏡および鏡受け金具は取付指定位置に確実に取り付ける。 (使用中に外れたりしてケガするおそれがあります。)

タオル棚取り付け


【GN6150】

⚠ 注意




必ず守る

- ・器具取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入する。
(水もれの原因となります。)
- ・タオル棚を、取付指定位置に確実に取り付ける。
(使用中に外れたりしてケガするおそれがあります。)




小物トレイ取り付け

照明カバー取り付け



Panasonic マークが下になるように取り付けてください。




通水（排水）チェック

通水～排水のテストは通水日、パイプシャフトの開栓順序、階別順序等
詳細打合せの上、通水～排水状態、水もれの有無を確認してください。

サポートバーの取り付け（オプション）

- ① サポートバー取り付け穴にシリコンを塗布する
- ② M8×50（バネ平座金一体）ボルトにてサポートバーを固定する



⚠ 注意




必ず守る

- ・ サポートバーを取り付け指定位置に確実に取り付けてください。
（確実に取り付けないと、使用中に外れたりしてケガの原因となります。）
- ・ 器具取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入してください。
（シリコンを注入しないと、水もれの原因となります。）

※L勝手は対応不可

- ③ サポートバーの周囲にシリコンを塗布する。





⚠ 注意



- ・ 器具取り付けの際、下穴に必ずシリコンを注入してください。
(シリコンを注入しないと、)
水もれの原因となります。)

点検口取り付け



施工ポイント



- ・養生フィルムは必ず取り外してください。
- ・その際、天井点検口パッキンをはずさないよう注意してください。

清掃仕上


ゴミ受け・取扱説明書 目 皿・ラベル貼付

清掃仕上げは通水、通電その他現場の仕上げ状況を確認、打合せの上、着手してください。養生材や残材等は前もって搬出し、各部の清掃とあわせて混合水栓の止水状態、床、壁、天井、建具、器具類、の損傷の有無も点検してください。

- ・床～排水トラップ、浴槽等は工事中的ゴミ、砂等がたまる場合があります。必ず点検してください。
- ・床パン、浴槽部は水洗いしてください。（各目地部のコーキング完了まで水洗いは厳禁）水洗いで落ちない汚れは、「中性洗剤」や「リグロイン」等で拭いてください。（中性洗剤以外の洗剤は、使用しないでください。）
- ・壁、天井部は隅々まで布ふきしてください。
- ・水洗い時に器具類にかかった水滴は乾いた、きれいな布で拭きとってください。
- ・床排水口（トラップ）に、ヘアーキャッチ、床排水口カバーをセットしてください。



- ・ラベルを貼ってください。

ラベル名	使用上のご注意 安全・床排水口お手入れ	件名管理
貼り付け 位置	ラベル裏面参照	ユニット側 ドア枠 右上 

- ・“取扱説明書”は握りバー等に取り付けてください。

施工後のチェック


★本表は、施工後に行う検査チェックリストです。本表に従いチェックしてください。

部位	No.	検査項目	チェック
固定	1	本体の据付位置はよいか	
	2	床、壁の固定はよいか	
	3	アジャスターボルトのロックナットは固定されているか	
床	4	床の設置ガタ及びレベルの異常はないか	
	5	キズ、クラックはないか	
	6	トラップ、排水管からの水漏れはないか	
	7	アジャスターボルトの調整口プレートの周囲・ねじ穴・ねじ頭にシリコンの打ち忘れはないか	
壁・天井	8	壁・天井パネルにキズはないか	
	9	見切り縁と壁との間にスキ間はないか	
洗面器	10	洗面器は、しっかりと固定されているか (洗面器バックハンガー式のものについては、壁止め金具にてしっかりと固定されているか)	
	11	洗面排水管の水もれはないか	
トイレ	12	便器・便座は、しっかりと固定されているか	
	13	ロータンク・便器・洗浄管・床フランジ・汚水管の水もれはないか	
	14	ロータンクのボールタップ止水位・作動は調整できているか	
	15	クリーンシャワレ付の場合、クリーンシャワレ施工説明書に従いチェック実施できているか	
ドア	16	ドア枠の倒れはよいか	
	17	ドアの開閉はスムーズか	
	18	キズ・破損はないか	
器具	19	照明の固定、照明カバーのガタツキはないか	
	20	タオル掛けのガタツキはないか	
	21	水栓金具、シャワーフックのガタツキはないか	
	22	鏡の固定はよいか	
	23	キズ、カケはないか	
その他	24	シーリング切れはないか	
	25	清掃はよいか	
	26	安全に関するご注意ラベルを所定の位置に貼り付けたか	

鳴
其
々

本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。

最終器具位置は仕様打ち合わせ図(図番02-*)を参照します。



シリコン

貼付け

GRRLS608X2

φ32 (管材加工済)

石巻市下

壁穴ナール

φ30 (現場加工)

A部：水栓加工施工詳細図

2- $\phi 2.8$
 $\phi 30$
33.5
33.5
B部詳細図

ロータックの水密部塗装板（GRRL6808）
は一部型ガットにて対応しています。

図 部詳細図

AL勝手

・本図はカタログ記載の標準ブラッソ壁加工参考図とする。

・本図はAL勝手を示す。






・指示なき補強合板はW100XH100Xt9とする。

品 類

鳴
 其
 々

本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。

最終器具位置は仕様打ち合わせ図(図番02-**)を参照願います。



AR勝手

・本図はカタログ記載の標準プラン壁加工参考図とする。




・本図はAR勝手を示す。

・指示なき補強合板はW100XH100X+9とする。

品
類

眞眞%

最終器具位置は仕様打ち合わせ図(図番02-**)を参照願います。







AL勝手

<p>・本図はカタログ記載の標準フランジ加工参考図とする。</p> <p>・本図はA1勝手を示す。</p> <p>・指寸なき補強合板はW100XH100Xt9とする。</p>	<p>記 注</p>
---	----------------

真真

本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。

最終器具位置は仕様打ち合わせ図(図番02-**)を参照いたします。



AR勝手

・本図はカタログ記載の標準ブラソ加工参考図とする。




・本図はAR勝手を示す。

・指示なき補強合板はW100XH100Xt9とする。

品 共

眞眞%

本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。
最終器具位置は仕様打ち合わせ図（図番02-＊＊）を参照願います。







AL勝手

注記	<ul style="list-style-type: none"> ・本図はカタログ記載の標準プラン壁加工参考図とする。 ・本図はA1勝手を示す。 ・指し置き構造合板はW100×H100×t9とする。
----	--

AHM04-1216AR

※注意
 本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。
 最終器具位置は仕様打ち合わせ図（図番02-＊＊）を参照願います。





AR勝手

注 記	・本図はカタログ記載の標準プラン壁加工参考図とする。
	・本図はAR勝手を示す。
	・指示なき補強合板はW100XH100Xt9とする。

眞主

本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。

最終器具位置は仕様打ち合わせ図(図番02-**)を参照願います。



AL勝手



- ・本図はカタログ記載の標準プランス加工参考図とする。
- ・本図はA-L勝手を示す。
- ・指示なき補強合板はW100XH100Xt9とする。

共

眞
正
%

本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。

最終器具位置は仕様打ち合わせ図(図番02-**)を参照願います。



◎部詳細図

圖細詳部B

A部：水栓穴加工施工詳細図

AR勝手


- ・本図はカタログ記載の標準ブランク壁加工参考図とする。
- ・本図はAR隔手を示す。
- ・指示なき補強合板はW100XH100Xt9とする。

品 共

咄
 其
 々

本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。

最終器具位置は仕様打ち合わせ図(図番02-**)を参照願います。









- ・本図はカタログ記載の標準ブラケット加工参考図とする。
- ・本図はA1勝手を示す。
- ・指示なき補強合板はW100XH100Xt9とする。

品 類

AHM06-1216AR

※注意

本図はカタログ標準仕様の器具位置加工参考図となります。
最終器具位置は仕様打ち合わせ図（図番02-＊＊）を参照願います。



AR勝手

注 記	・本図はカタログ記載の標準プラン壁加工参考図とする。
	・本図はAR勝手を示す。
	・指しなき補強鉄板はW100XH100Xt9とする。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
エイジフリービジネスユニット

〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2013